

Fisa tehnica turnichet T380

1. Descriere: -turnichetul T380 reprezinta un sistem electro-mecanic de control acces persoane in diverse locatii. Turnichetul este destinat sistemelor de acces control pentru interior si exterior.

2. Materiale folosite pentru executia turnichetului: - corpul turnichetului este realizat din profile metalice. La exterior sunt acoperite cu INOX satinat. Bratele sunt realizate din teava de inox.

3. Modul de prindere: - prinderea turnichetului se va face intr-o podea solida. Pentru prindere se pot folosi dibluri (diametru 10-12 mm) sau conespune. Prinderea se va face in 4 puncte.

4. Caracteristici tehnice:

Tensiune Alimentare: 24-30 Vcc / Vca;
Curent maxim : 0,5 A;
Temperatura functionare: - 25 + 55 grade C° (95% umiditate);
Greutate: aprox 12 Kg;

5. Mod de functionare: -turnichetul este destinat trecerii individuale a persoanelor prin el. In functie de sistemul de validare folosit el poate fi folosit ca turnichet unissens sau bisens. Deblocarea turnichetului se va face printr-un contact de releu timp de o secunda. Turnichetul va permite trecerea unei singure persoane prin el in momentul primirii validarii. Pentru o noua trecere este necesara o noua validare din partea sistemului de acces control. Dupa efectuarea validarii se va trece prin impingerea barii separatoare. Daca se incearca trecerea fara validare bara separatoare se va bloca automat. Daca se doreste se poate programa ca in cazul in care nu a trecut persoana intr-un timp de 15 sec de la validare turnichetul sa treaca automat in starea blocat.

6. Parametrii de lucru: - pentru a configura corect sistemul de acces control trebuie sa tineti cont de urmatorul flux de acces persoane prin turnichet:

Tip Acces	Persoane / Minut
Acces Liber	40
Acces cu Carduri Magnetice sau Jetoane	20
Acces Cartele Proximitate	30
Acces cu Tastatura si Cod Acces	10

Configurati sistemul de acces astfel incat numarul de turnicheti instalati sa permita un flux normal de persoane (sa nu se genereze blocaje si cozi). Pentru un acces corect cartela de validare trebuie aratata doar dupa ce a trecut persoana din fata (bara separatoare a revenit la pozitia orizontala).

